


## Mini ELM327 Bluetooth bağlantı talimatları

### Telefonunuzun bluetooth'una bağlanma ve Torque uygulamasını yapılandırma

#### ADIM 1

#### ELM327'nin aracın OBDII portuna bağlanması


Aracın OBDII bağlantı noktasını bulun. Nerede olduğunu bilmiyorsanız, aracın kullanım kılavuzuna bakın veya üreticiye danışın. Bağlantı araç açıkken yapılmalıdır. Bağlandıktan sonra bir ışık yanacaktır. Araç kapalıyken veya çalıştırma sırasında cihazın bağlı bırakılması önerilmez.



#### ADIM 2

#### Cep telefonuyla Bluetooth bağlantısını kurma


ELM327 cihazının ışığı yandıktan sonra, Bluetooth aracılığıyla cep telefonu ile eşleştirmek gerekir. Cep telefonunda Bluetooth bağlantılarını seçin ve yakındaki cihazları arayın. OBDII adında yeni bir cihaz bulmalısınız. Bağlantı kurmak için seçin ve bir şifre isteyecektir. 1234 veya 0000 girin. OBDII cihazı daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinde görünecektir.



#### ADIM 3

#### Torque uygulamasını yükleyin

Mini ELM327 Bluetooth cihazımızın çalışmasını bu uygulama ile onayladığımız için Torque uygulamasını öneriyoruz. İki versiyonu bulunmaktadır: tamamen ücretsiz olan Lite versiyonu ve reklamsız ve genişletilmiş işlevlere sahip olan Professional versiyonu. Cihazı Torque ile sertifikalandırmamıza rağmen, diğer OBDII uygulamalarıyla da uyumludur.



Uygulamayı Android için Play Store'dan veya iOS için App Store'dan indirebilirsiniz.

#### ADIM 4

#### Torque uygulamasında cihaz yapılandırması

Torque uygulamasını açtığınızda ELM327 cihazını otomatik olarak algılayabilir, ancak bunu her zaman yapmaz. Cihaz uygulama tarafından tanındığında, ELM327 üzerindeki ikinci bir ışık yanar ve araç ECU'suna bağlantıyı ve kullanılan protokolün tanınmasını başlatır.

Torque ve ELM327 arasındaki bağlantıyı zorlamak için yapılandırma simgesini (bir dişli çark) seçmelisiniz. Bir menü açılacak ve Yapılandırma > OBD2 Adaptör Seçenekleri > Bluetooth cihazı seç seçeneğini seçmelisiniz. Eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünecek ve OBDII'yi seçmeniz gerekecektir. Ana ekrana dönün ve Torque'un ECU ile bağlantıyı tamamlamasını bekleyin.



#### ADIM 5

#### Torque uygulamasını kullanma

Torque uygulaması Bluetooth aracılığıyla eşleştirildikten ve aracın ECU'suna bağlandıktan sonra, uygulamanın üst kısmında bir araç simgesi görünecektir (bu, uygulama sürümüne bağlı olarak değişebilir).

Artık aracın ECU'suna bağlısınız ve aracın durumunu kontrol etmek ve aracın ana göstergelerini izlemek için uygulamayı kullanabilirsiniz.

